

MAUNAWAI
mein Wasser



MAUNAWAI PREMIUM Wasserfiltersystem

Montage- und
Bedienungsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	5
Vorbereitungsphase	6
Montageanleitung	8
Pflege	10
Abwesenheit	10
Filterwechsel	11
Kapazität der Komponenten	12
Filterzeit	12
Garantie	12
Haftung	12
Fehlerbeseitigung	13
Kontakt	15
Wechselintervall-Tabelle	16

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des MAUNAWAI PREMIUM Wasserfiltersystems!

Mit diesem hochwertigen Produkt erhalten Sie ein System, das Ihnen Sicherheit vor Verunreinigungen Ihres Trinkwassers sowie einen unübertroffenen Geschmack bietet.

Die hochentwickelte PI-Technologie bildet den Grund des MAUNAWAI Wassersystems, um Ihrem Trinkwasser die positiven Einflüsse der Natur zurückzugeben.

Hervorragender Keramikfilter und Hightech Aktivkohle aus Kokosnussschale entfernen Pestizide, Hormone, Schwermetalle und viele weitere Verunreinigungen. Die Biokeramik Filterschicht mit PI-, EM-, Turmalin-, Alcalina-, Zeolithe-, und weitere Keramikugeln tragen dazu bei, dass Ihr Trinkwasser auf natürliche Weise wieder hergestellt wird.

Ergebnis dieses naturgemäßen Filtrations- und Sickerprozesses ist das überaus wohlschmeckende, weiche und bekömmliche MAUNAWAI „Quellwasser“, das wir gerne trinken, weil unsere Körperzellen danach verlangen!

Probieren Sie, wie sich Ihr Tee und Essen geschmacklich verbessern kann, und wie das Pflanzenwachstum auf dieses Wasser reagiert: Sie werden angenehm überrascht sein!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem MAUNAWAI Wasserfiltersystem!

LIEFERUMFANG

Bevor Sie Ihre MAUNAWAI Quelle zusammensetzen, prüfen Sie bitte mit Hilfe der Zeichnung, ob alle Komponenten vorhanden sind.



VORBEREITUNGSPHASE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, beachten Sie unbedingt folgende Schritte zur Vorbereitung:

Entfernen Sie alle Verpackungen des Systems und der einzelnen Filter.

Legen Sie alle Filtermodule (Keramik-Filter, Premium Filterkartusche, Kalk-Filter) ca. 10 Minuten in Leitungswasser. (siehe Illustration rechts)

Wichtig:

Die Keramikkügelchen in der FILTERKARTUSCHE haben sehr viel Luft. Deshalb gut einweichen und mehrmals schütteln.



Keramik-Filter



Premium
Filterkartusche



Kalk-Filter


Den KERAMIKFILTER mit der Filterschraube nach oben in Leitungswasser (ohne Spülmittel) legen und für ca. 10 Minuten unter Wasser halten bis die Luft vollständig entwichen ist. Die Luft kann durch die Öffnung im Boden entweichen.

Halten Sie die PREMIUM FILTERKARTUSCHE mehrere Minuten verkehrt herum unter Leitungswasser und schütteln Sie sie zwischendurch mehrmals kräftig.

Legen Sie auch den KALKFILTER für ca. 10 Minuten in Leitungswasser (ohne Spülmittel).

Reinigen Sie alle Behälter und Teile des Systems bis auf die Filter mit einem Bio-Spülmittel und spülen Sie diese gründlich mit klarem Wasser ab.

Für die Filtermodule niemals Reinigungsmittel verwenden! Kein heißes Wasser nehmen, keine Teile in die Spülmaschine geben! Nur weiche Reinigungstücher verwenden, um Kratzer zu vermeiden!



MONTAGE

Nach der Vorbereitung montieren Sie Ihr Wasserfiltersystem einfach nach folgenden Schritten:



1. WASSERHAHN:
mit zwei Dichtungen (trocken)
jeweils innen und außen
am Behälter montieren



2. TRINKWASSERBEHÄLTER:
auf den Sockel stellen



3. FILTERKARTUSCHE:
mit dem KARTUSCHEN-
HÄNGER zusammen schrauben



1. Montieren Sie den WASSERHAHN. Die zwei Dichtungsringe werden jeweils an der Innen- und Außenseite des Trinkwasserbehälters befestigt. Das Trinkwassergefäß sollte im Bereich der Silikonichtung trocken sein, um spätere Undichtigkeit zu vermeiden!

2. Stellen Sie den TRINKWASSERBEHÄLTER auf den SOCKEL.

3./4. Schrauben Sie die Premium FILTERKARTUSCHE mit dem KARTUSCHEN-HÄNGER zusammen und hängen Sie die Filtereinheit in den Trinkwasserbehälter.

5. Setzen Sie den KALKFILTER in die Oberseite des Kartuschen-Hängers, über die PREMIUM Kartusche.

6.–8. Setzen Sie dann den KERAMIKFILTER im OBEREN TANK in die vorgesehene Öffnung. Schieben Sie den Dichtungsring auf der Tankunterseite auf die Filterschraube. Mit der Flügelmutter schrauben Sie den Filter fest.

9. Setzen Sie den OBEREN TANK auf den Trinkwasserbehälter.

10. Der DECKEL schließt den oberen Tank.

Jetzt Leitungswasser einfüllen und 2x komplett durchlaufen lassen. Die erste Füllung wegschütten oder zum Blumen gießen verwenden.

Wichtig:
Beim Einschrauben darauf achten, dass sich das Gewinde nicht verkantet. Keine Kraftanwendung an den Kunststoffgewinden.



4. FILTERKARTUSCHE:
in den Glasbehälter einhängen



8. Flügelmutter:
auf der Filter-Schraube fest
schrauben



5. KALKFILTER:
in den Kartuschen Hänger legen



9. OBEREN TANK: aufsetzen



6. KERAMIKFILTER:
im oberen Tank von innen
einstecken



10. DECKEL: aufsetzen



7. DICHTUNGSRING:
auf der Unterseite des Tanks auf
die Filter-Schraube aufschieben



Leitungswasser einfüllen und
2x komplett durchlaufen lassen.

Wichtig:
Filtern Sie das Wasser
nur unter Aufsicht.
Wenn Sie zu viel (max.
8 Liter) Wasser ein-
füllen, kann das Gerät
über den Trinkwasser-
behälter auslaufen.

Wichtig:
Verwenden Sie grund-
sätzlich Trinkwasser
bzw. Leitungswasser,
welches für den
menschlichen Genuss
geeignet und zugelas-
sen ist.

Jetzt ist Ihr
MAUNAWAI Wasser-
system einsatzbereit!

PFLEGE

- Setzen Sie die MAUNAWAI Quelle keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Je dunkler der **Stellplatz** desto vorteilhafter ist es.
- Filtern Sie mindestens 1–4 Liter/Tag.
- Waschen Sie die **Wasserbehälter** in regelmäßigen Abständen (ca. einmal pro Monat) aus, damit diese sauber und frei von Rückständen bleiben.
- Für die Reinigung der Behälter verwenden Sie am besten Bio-Zitronenschale (ausgenommen die Filtermodule).
- Wenn sich der **Keramikfilter** verfärbt oder zu wenig Wasser durchlässt, kann er mit Wasser abgewaschen und mit einem sauberen Schwamm abgerieben werden, um eventuelle Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie beim Abreiben auf gleichmäßigen, leichten Druck um übermäßigen Abtrag der Keramik zu vermeiden.
- Für die **PREMIUM Filterkartusche** ist keine besondere Pflege, sondern ausschließlich der Austausch vorgesehen.
- Ersatzfüllung für den **Kalkfilter** hilft Ihnen die Betriebskosten niedrig zu halten. Dazu öffnen Sie den Kalkfilterdeckel und ersetzen das Filtermaterial. Und genau wie beim ersten Einsatz, wässern Sie den gefüllten Kalkfilter 10 min. und setzen ihn dann auf den vorgesehenen Platz zurück.
- **Kurze Abwesenheit:** Sollten Sie 2 Tage das System nicht bedienen können, so achten Sie auf

eine stärkere Nutzung in den folgenden Tagen. Schmeckt das Wasser ungewohnt, so entleeren Sie es und füllen das System erneut.

- Bei **Abwesenheit bis zu 3 Wochen** lassen Sie Trinkwasser in den unteren Behälter, so dass die Premium Kartusche im Wasser ist, und decken Sie das ganze System mit einem Tuch zu. Bei Wiederinbetriebnahme lassen Sie das Wasser raus und füllen Sie das ganze System neu. Schmeckt das Wasser ungewohnt, so wechseln Sie die Premium Filterkartusche.
- Bei **längerer Abwesenheit** von mehr als 3 Wochen empfehlen wir, die Premium Filterkartusche nicht weiter zu verwenden sondern zu erneuern.

FILTERWECHSEL

Wir empfehlen Ihnen, den **Keramikfilter nach einem Jahr auszuwechseln**. Spätestens jedoch, wenn die Wand des Keramikfilters Löcher aufweist, durch die das Wasser ungefiltert laufen kann.

Sollten Sie überdurchschnittlich schlechtes Wasser filtern, kann die Filterkapazität durch häufiges Entfernen der Sedimente deutlich geringer ausfallen.

Die **PREMIUM Filterkartusche** sollte **nach 6-8 Monaten ausgewechselt** werden oder nachdem 3000 Liter Wasser gefiltert wurden. Der **Kalkfilter** sollte je nach Wasserqualität in **2-8 Wochen** wieder getauscht werden. Wechseln Sie dann NUR den Inhalt.

durchschnittliche

Lebensdauer:

Kalkfilter: 2-8 Wochen
PREMIUM Filterkartusche: 6-8 Monate
Keramikfilter: 1 Jahr

Wichtig:

Je belasteter das Wasser, desto geringer die Nutzungszeit.

Bei überdurchschnittlich stark belastetem Wasser und gleichzeitiger intensiver Benutzung wechseln Sie die Filter bitte alle 2-3 Monate.

KAPAZITÄT DER KOMPONENTEN

Einfüllbehälter Kunststoff: 4 Liter

Trinkwasserbehälter: 8 Liter

FILTERZEIT

Die Filter- und Durchflusszeit wird hauptsächlich vom Keramikfilter bestimmt.

Die Durchflusszeit des Keramikfilters beträgt, abhängig von der Füllhöhe und den Gebrauchsgewohnheiten, ca. 30 bis 120 Minuten pro Liter.

GARANTIE

Zwei Jahre auf alle Teile des Systems.

Die Filtermodule (PREMIUM Filterkartusche, Keramikfilter, Kalkfilter) haben eine eingeschränkte Garantiezeit von 30 Tagen.

Die Garantie wird nur mit gültigem Kaufbeleg gewährt.

Maße:

Breite: 30 cm

Höhe: 55 cm



HAFTUNG

Green d`Or UG spricht sich von der Haftung, insbesondere von Dingen, die nicht dem MAUNAWAI Wassersystem angehören, los.

Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung entfällt jegliche Garantie oder Gewährleistungsanspruch.

FEHLERBESEITIGUNG

Problembeschreibung:

Das Wasser im Einfüllbehälter fließt nicht in den Wasserbehälter.

Mögliche Ursache:

1. Sedimente setzen den Keramikfilter zu.
2. Es befindet sich noch Luft im Keramikfilter, die den Wasserfluss bremst.
3. Es befindet sich noch Luft in der PREMIUM Filterkartusche.

Lösungsvorschläge:

1. Reinigen Sie den Keramikfilter wie auf Seite 10 unter Punkt 5 beschrieben.
2. Tauchen Sie den Keramikfilter so lange unter Wasser mit dem Gewinde nach oben, bis die Luft im Filter entwichen ist.
3. Auch in der PREMIUM Filterkartusche kann noch Luft sein. Bitte nehmen Sie die Filterkartusche raus und schütteln Sie sie gut, und lassen Sie nochmal Leitungswasser von unten hinein laufen.
4. Überprüfen Sie, ob eventuell etwas Mechanisches den Durchfluss unterbricht.

Problembeschreibung:

Wasser läuft aus dem Wasserbehälter.

Mögliche Ursache:

1. Die Dichtung des Wasserhahns hat nachgelassen.
2. Der Wasserbehälter läuft über, da die Kapazität überschritten ist.
3. In der PREMIUM Filterkartusche ist noch zu viel Luft.
4. Der Kalkfilter ist zu.

Lösungsvorschläge:

1. Reinigen Sie die Dichtungen am Wasserhahn und auch den Trinkwasserbehälter. Achten Sie darauf, dass der Behälter beim Einbau des Hahns trocken ist.
2. Beachten Sie, dass die Kapazität (8 Liter) des Wasserbehälters nicht überschritten wird.
3. Nehmen Sie die Filterkartusche raus und schütteln Sie sie gut, und lassen Sie nochmal Leitungswasser von unten hinein laufen.
4. Wechseln Sie den Kalkfilter

Problembeschreibung:

Das Wasser hat einen ungewöhnlichen Geruch oder Geschmack.

Mögliche Ursache:

1. Qualitativ schlechtes Wasser wurde verwendet z.B. schwefelhaltiges Wasser oder Wasser mit hohem Mangangehalt.
2. Der Kalkfilter ist aufgebraucht.
3. Die PREMIUM Kartusche ist aufgebraucht.

Lösungsvorschläge:

1. Filtern Sie das gleiche Wasser ein zweites Mal.
2. Erneuern Sie den Kalkfiltereinsatz.
3. Erneuern Sie die PREMIUM Filterkartusche

Problembeschreibung:

An dem Keramikfilter, der sich in dem oberen Glasbehälter befindet, zeigt sich grüner Belag.

Mögliche Ursache:

Das Wasser ist nitrathaltig und das Wassersystem steht nahe an einer Lichtquelle. Nitrat ist ein Pflanzendüngemittel.

Bedingt durch den Nährboden und den Lichteinfall wird Algenwachstum gefördert und das Nitrat abgebaut. Dieser erste Belag ist in der Regel ungefährlich und gesundheitlich unbedenklich. Sie sollten das Gerät dann jedoch sofort reinigen.

Lösungsvorschläge:

1. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Lichtquelle oder schützen Sie es vor Sonnenstrahlung.
2. Reinigen Sie das Gerät. Sollte die Pflege nicht sofort erfolgen oder sich grüner Belag in der PRE-MIUM Kartusche sichtbar zeigen, wechseln Sie sofort die Filtermodule.

Haben Sie noch weitere Fragen?
Schreiben Sie uns doch eine
E-Mail: info@maunawai.com
oder rufen Sie uns an.

KONTAKT

Green d'Or UG,
Adolf-Damaschke-Straße 69
D-14542 Werder (Havel)
E-Mail: info@maunawai.com
Webseite: www.maunawai.com
Serviceline: +49 3327 570 89 26
Fax: +49 3327 570 89 30

Oder kontaktieren Sie unseren Vertriebspartner, bei dem Sie das MAUNAWAI Wasserfiltersystem erworben haben.

► *Unser Tipp:*
Probieren Sie unsere
glutenfreien Produkte!

- Pasta
- Vitalstoffe
- Hautpflege

www.food-or.de

